

Dagelijks onderhoud aan de vaatwasser Kastel LK 40 LK 50

- Verwijder alle 4 de oppervlakte roosters



- Verwijder de standpijp uit de ronde zeef



- Sluit de deur, druk 3 seconden op en wacht tot de machine is uitgeschakeld



- Open de deur en verwijder de ronde zeef



- Maak de machine, zeef en roosters grondig schoon



- Herplaats achtereenvolgens

1 de ronde zeef

2 de standpijp

3 de oppervlakte filters (greetjes omhoog en bolle rooster rechts achter)

- Controleer de jerrycans van de chemie (is er genoeg voor de volgende dag)

De machine is nu schoon en klaar voor de volgende dag

[Bij storingen belt u met 0632063232](tel:0632063232)